

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ**Τοποθέτηση / Αφαίρεση της κεραίας**

1. Για την τοποθέτηση, ευθυγραμμίστε προσεκτικά την κεραία με την υποδοχή. Βιδώστε την κεραία (δεξιόστροφα (A), προσέχοντας μην χαλάσετε το βύσμα) μέχρι να στέκεται σταθερά με το λαστιχένιο δακτυλίδι του εξαρτήματος να είναι μεταξύ της κεραίας και της κορυφής του ασυρμάτου.
2. Για την αφαίρεση, ξεβιδώστε τη βίδα (αριστερόστροφα). (B)

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της μπαταρίας

1. Για την τοποθέτηση, τοποθετήστε τα γαντζάκια στο κάτω μέρος της μπαταρίας στις αντίστοιχες υποδοχές πάνω στον ασύρματο και πιέστε στο πάνω μέρος της μπαταρίας για να κουμπώσει. Ασφαλίστε την μπαταρία βιδώνοντας τη βίδα με το χέρι. (Μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο και μην σφίξετε υπερβολικά). (C)
2. Για την αφαίρεση, ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας και τραβήξτε τη μπαταρία προς τα έξω, από το πάνω μέρος. (D)

www.entel.co.uk

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

1. Για ενεργοποίηση, περιστρέψτε το διακόπτη εντάσεως/on/off την κορυφή του ασυρμάτου δεξιόστροφα (1).
2. Ο ασύρματος θα εισέλθει σε λειτουργία αναμονής. Το LED αναβοσβήνει κάθε 5 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας ότι ο ασύρματος είναι έτοιμος για χρήση.
3. Περιστρέψτε το διακόπτη εντάσεως (1) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο έντασης.
4. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα καναλιών (3), βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό κανάλι.
5. Όταν λαμβάνεται ένα έγκυρο σήμα, το LED θα είναι σταθερά πράσινο και θα εκπέμπεται ήχος από το ηχείο του ασυρμάτου ή το αξεσουάρ (αν είναι συνδεδεμένο).
6. Όταν τελειώσετε με τη λειτουργία του ασυρμάτου, απενεργοποιήστε τον περιστρέφοντας τον διακόπτη εντάσεως on/off (1) μέχρι να «κάνει κλικ» και ο ασύρματος να απενεργοποιηθεί.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

1. Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 5 της ενότητας «Ενεργοποίηση, λήψη και απενεργοποίηση».
2. Πριν τη μετάδοση, ελέγξτε το κανάλι και βεβαιωθείτε πως είναι ελεύθερο.
3. Όταν λαμβάνετε ένα σήμα, περιμένετε μέχρι να διακοπεί πριν ξεκινήσετε τη μετάδοση. Ο ασύρματος δεν μπορεί να πραγματοποιεί εκπομπή και λήψη ταυτόχρονα.
4. Πιέστε το πλήκτρο PTT (Push To Talk) (4) για να ξεκινήσετε τη μετάδοση. Για την επιβεβαίωση της μετάδοσης, το χρώμα του LED είναι κόκκινο.
5. Για την καλύτερη ποιότητα ήχου, πρέπει να ομιλείτε απευθείας προς το μικρόφωνο (10), κρατώντας το σε απόσταση περίπου 4 cm από το στόμα σας.
6. Παρακαλώ προσέξτε: αν ομιλείτε προς την κορυφή του ασυρμάτου ή έχοντάς τον μακριά από το στόμα σας, θα μεταδίδετε ήχο κακής ποιότητας.
7. Όταν η μετάδοση ολοκληρωθεί, απελευθερώστε το πλήκτρο PTT.

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕ**

Με την παρούσα, η Entel UK Limited δηλώνει ότι ο πομποδέκτης HT644 είναι σύμφωνος με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: www.entel.co.uk/gr-red/HT644

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς 5 Watt
Συχνότητα κάλυψης 156.000 έως 163.000MHz

Προβλεπόμενη χώρα χρήσης

AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE
ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE	IT
LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO
SE	SI	SK	UK	TR			



HT644

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης



Σχεδιάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

Entel

HT644

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Entel HT644 είναι ένας επαγγελματικός βυθιζόμενος πομποδέκτης χειρός ναυτιλίας IP68, ο οποίος λειτουργεί στη ζώνη καναλιών VHF ναυτιλίας. Το HT644 διαθέτει 56 διεθνή ναυτικά κανάλια, 10 κανάλια καιρού και 36 προγραμματιζόμενα εμπορικά και ιδιωτικά κανάλια.

Αυτός ο γρήγορος οδηγός παρέχει τις βασικές οδηγίες για το χειρισμό του ασυρμάτου σας. Μία πλήρης έκδοση του οδηγού είναι διαθέσιμη για λήψη από τον ιστότοπό μας, www.entel.co.uk

Για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας, ενδέχεται ο ασύρματος να έχει προσαρμοστεί από τον αντιπρόσωπο της Entel, από τον οποίο τον προμηθευτήκατε. Αυτές οι λειτουργίες παρουσιάζονται σε έναν ξεχωριστό οδηγό που σας παρέχει ο συγκεκριμένος αντιπρόσωπος.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	
HT644	πομποδέκτης ναυτιλίας VHF
CNB750E	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion (ιόντων λιθίου)
CBH750	Κλιπ ζώνης με ελατήριο
CSAHT	Φορτιστής
CAT40	Κεραία υψηλής απόδοσης
CWCHT	Προσαρμογέας δικτύου
LY600	Κορδόνι για κρέμασμα
ASPAKCAHV3	Σετ βιδών & ροδελών απόσταση-σταθεροποίησης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τοποθέτηση και αφαίρεση αξεσουάρ

- Για να τοποθετήσετε ένα αξεσουάρ, αφαιρέστε το κάλυμμα του ξεβιδώνοντας τη βίδα ασφαλείας αριστερόστροφα (αφήστε το κάλυμμα κουμπωμένο ή αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος).
- Συνδέστε το αξεσουάρ στην υποδοχή και έπειτα σφίξτε προσεκτικά τη βίδα ασφαλείας δεξιόστροφα με τα δάχτυλά σας (μη σφίξτε πολύ ή χρησιμοποιήσετε κάποιο εργαλείο).



- Για να αφαιρέσετε ένα αξεσουάρ, ξεβιδώστε τη βίδα ασφαλείας με το χέρι γυρνώντας αριστερόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι κουμπώσατε το κάλυμμα της υποδοχής του αξεσουάρ (ο ασύρματος δεν είναι αδιάβροχος αν η υποδοχή είναι ακάλυπτη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Φόρτιση μπαταρίας

- Συνδέστε τον μετατροπέα AC στο φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα.
- Απενεργοποιήστε τον ασύρματο.
- Εισάγετε την μπαταρία στο φορτιστή, με τον ασύρματο είτε συνδεδεμένο είτε όχι. Το LED που δείχνει την κατάσταση φόρτισης αλλάζει σε κόκκινο και η φόρτιση ξεκινά.
- Όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί, το χρώμα του LED αλλάζει από κόκκινο σε πράσινο. (Η επαναφόρτιση μίας πλήρως αποφορτισμένης μπαταρίας διαρκεί περίπου 6 ώρες).
- Σε λειτουργία αναμονής ή έκτακτης ανάγκης, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά την εβδομάδα.
- Αν η μπαταρία χρησιμοποιείται σπάνια, π.χ. χρήση στον ελεύθερο χρόνο, βεβαιωθείτε ότι τη φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Μην επαναφορτίζετε τη μπαταρία εάν είναι ήδη πλήρως φορτισμένη, γιατί μπορεί να μειώσετε το χρόνο ζωής της.
- Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αφαιρέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή.
- Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος είναι απενεργοποιημένος πριν τον τοποθετήσετε στο φορτιστή και ποτέ μην τον ενεργοποιείτε κατά τη φόρτιση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές της Entel.
- Μη βραχυκυκλώσετε τους πόλους της μπαταρίας ή την πετάξετε σε φωτιά.
- Μη φορτίζετε τον ασύρματο / την μπαταρία όταν είναι βρεγμένα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ!

Η μπαταρία Entel διαθέτει κύκλωμα ασφαλείας για αποφυγή κινδύνου. Αν το κύκλωμα αυτό υποστεί βλάβη ή παρακαμφθεί ή τα στοιχεία της μπαταρίας έχουν υποστεί απευθείας βλάβη, ενδέχεται να προκληθεί υπερβολική θερμοότητα, καπνός, έκρηξη ή/και φωτιά.



- Περιστροφικός διακόπτης On/off. Περιστρέψτε για να (απ) ενεργοποιησετε τον ασύρματο, περιστρέψτε δεξιόστροφα για να αυξήσετε την ένταση.
- Πλήκτρο MEM:** Αποθηκεύει ένα επιθυμητό κανάλι για σάρωση
Πλήκτρο SCAN: Ξεκινά/Σταματά τη σάρωση αποθηκευμένων καναλιών
Πλήκτρο WX: Επαναφέρει αμέσως τα κανάλια καιρού
Πλήκτρο A/B: Παρέχει άμεση πρόσβαση στα προεπιλεγμένα κανάλια (αν έχουν ρυθμιστεί)
- Επιλογή καναλιών
- Πλήκτρο Push To Talk (PTT). Πατήστε για να μιλήσετε και αφήστε για να ακούσετε
- Πλήκτρο 16/9:** Στιγμιαίο πάτημα επιλέγει το κανάλι 16 και παρατεταμένο πάτημα επιλέγει το κανάλι 9
- Εναλλαγή υψηλής/χαμηλής ισχύος πομπού
- Στιγμιαίο πάτημα (απ)ενεργοποιεί τον οπίσθιο φωτισμό οθόνης και πληκτρολογίου. Παρατεταμένο πάτημα (ξε)κλειδώνει το πληκτρολόγιο
- Στιγμιαία ανίχνευση καναλιών (παύση σίγασης θορύβου)
- LED
Σταθερό κόκκινο - Μετάδοση
Κόκκινο που αναβοσβήνει αργά - Απαιτείται φόρτιση
Σταθερό πράσινο - Λήψη
- Μικρόφωνο